

N° de commande: 125140

Échafaudage FlexxTower SG ergo avec garde- corps en amont hauteur de la plate-forme 2,10 m



Pièces de rechange



N° de commande: 012932

Plate-forme
FlexxTower-Ergo
avec trappe 1,25m



N° de commande: 012905

Cadre de
rehaussement
FlexxTower



N° de commande: 012955

Double garde-corps
FlexxTower



N° de commande: 012956

Éléments &
accessoires pour
échafaudages



N° de commande: 012926

Stabilisateur
triangulaire
FlexxTower



N° de commande: 012943

Planche de bordure
latérale FlexxTower



N° de commande: 012913

Planche de bordure
frontale FlexxTower



N° de commande: 012973

Roulette
orientables
FlexxTower de Ø
125 mm